



ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTION DE MONTAGE

ITEM NO : 5829 DINING TABLE/ TABLE DE SALLE À MANGER
 5829-108 DINING TABLE TOP/ DESSUS DE TABLE
 5829-108B DINING TABLE BASE/ BASE DE TABLE

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous les enverrons immédiatement.

⚠ It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.

⚠ Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

⚠ Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

⚠ Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire.

5829-108 PART LIST/ LISTE DE PIÈCES

No	Sketch	Description	Quantity
A		Table Top/ Dessus De Table	1 PC
B		Table Leaf / Rallonge De Table	2 PCS
C		Bottom Stretcher/ Civière Inférieure	1 PC

HARDWARE LIST/ LISTE DE QUINCAILLERIE

No	Description	Size	Sketch	Quantity
1	Bolt/ Boulon	Ø5/16" * 2"		22 PCS
2	Lock Washer/ Rondelle D'arrêt	Ø5/6" * 1/2"		22 PCS
3	Flat Washer/ Rondelle Plate	Ø5/6" * 3/4"		22 PCS
4	Allen Key/ Clé Allen	2-1/4" * 5/32"		22 PCS


* ABOVE HARDWARE ARE PACKED IN 5829-108B FOR ASSEMBLY

* SCREWDRIVER (NOT PROVIDED)


5829-108B PART LIST/ LISTE DE PIÈCES

No	Sketch	Description	Quantity
D		Pedestal/ Piédestal	2 PCS
E		Mounting Plate/ Plaque De Montage	2 PCS


STEP 1/ ÉTAPE 1




STEP 2/ ÉTAPE 2



STEP 3/ ÉTAPE 3



STEP 4/ ÉTAPE 4



Care instruction:


Do not place hot objects on top, steam and heat will damage table top surface.
Use placemat or coaster to protect the top. Do not use chemical content cleaner, wipe to clean with damp cloth and dry it immediately.

Instruction de soins:

Ne placez pas d'objets chauds sur le dessus, la vapeur et la chaleur endommageraient la surface du dessus de la table.
Utilisez un napperon ou un dessous de verre pour protéger le dessus.
Ne pas utiliser de nettoyant à contenu chimique, essuyer pour nettoyer avec un chiffon humide et sécher immédiatement.

MANUFACTURED IN VIETNAM / FABRIQUE AU VIETNAM

STEP 5/ ÉTAPE 5



COMPLETED/
COMPLÉTÉ